

FICHE TECHNIQUE

SPECIAL CARE POLISH 2

Special Care Polish 2 est une association d'abrasifs minéraux dans un mélange d'eau et d'hydrocarbures aliphatiques dont la teneur en composés aromatiques est inférieure à 5 %. Special Care Polish 2 est utilisé pour éliminer les rayures de surface légères. Special Care Polish 2 est utilisé comme agent de finition après polissage avec Special Care Polish 1.

PROPRIÉTÉS

Couleur	Densité	Viscosité	Extrait sec
Crème	0,957 g/cm ³	75 ± 15 MPa.s à 20°C	≈ 7%

APPLICATIONS

Special Care Polish 2 est conçu pour les plaques PMMA Trinseo coulées et extrudées, standard et résistantes aux impacts.

Il est particulièrement bien adapté aux applications suivantes :

- Fenêtres
- Mobilier
- Panneaux d'affichage publicitaire, présentoirs
- Articles sanitaires

TOXICITÉ ET SÉCURITÉ

- Le point d'éclair du Special Care Polish 2 est à 61 °C, ce qui le rend inflammable.
- Il est donc recommandé de conserver le produit à l'abri de toute source d'inflammation.
- Special Care Polish 2 peut réagir dangereusement avec les agents fortement oxydants, tels que les acides forts et les halogènes.
- Special Care Polish 2 n'est soumis à aucune réglementation relative à l'étiquetage et au transport des matières dangereuses.

PRÉCAUTIONS DE STOCKAGE

- Les contenants doivent être conservés à des températures comprises entre 0 et 50 °C.
- Congeler le produit peut l'endommager. S'il est conservé sans être ouvert dans son emballage d'origine hermétiquement fermé à 20 °C maximum, Special Care Polish 2 est garanti pour une durée de conservation de 6 ans.

CONDITIONNEMENT

Special Care Polish 2 est livré en caisses indivisibles contenant 12 flacons en plastique de 1 litre.

UTILISATION

- Special Care Polish 2 est chimiquement inerte vis-à-vis de l'ALTUGLAS™ et des autres produits de notre gamme.
- Bien agiter le contenant avant chaque utilisation.
- Imbiber un coton de Special Care Polish 2 et frotter la surface à polir par des mouvements circulaires jusqu'à ce que le produit soit complètement absorbé.
- Il est possible d'utiliser une peau de chamois pour accélérer l'opération.
- Pour une qualité de finition optimale, utiliser Special Care Polish 2 après Special Care Polish 1.
- Terminer l'opération par un essuyage (chiffon doux de type suédine ou coton).

GARANTIE

- Les informations données dans cette fiche sont basées sur les résultats de nos recherches et de notre expérience.
- Elle est destinée à servir de guide général pour l'utilisation de nos produits et ne doit pas être considérée comme une spécification contraignante.
- Ces informations n'engagent en aucun cas la responsabilité de Trinseo, notamment en cas de violation des droits d'un tiers.