

MÉTHODE DE NETTOYAGE EN DEUX CLICKS

ECRAN DE PROTECTION



ALTUGLAS[®]
BY ARKEMA

COMMENT NETTOYER LE PMMA EXTRUDÉ & COULÉ STANDARD

A utiliser



Chiffon en microfibre ou éponge humide, propre et douce



Savon ou détergent doux et eau tiède ou nettoyant Altuglas® ou un nettoyant antistatique (pour éviter d'attire la poussière)

A éviter

Chiffon abrasif



Liquide de nettoyage pour vitres, benzène, alcool concentré et solvants



Pourquoi?

Rayures (perte des propriétés optiques)

Fissures (micro fissures => perte de protection)

COMMENT NETTOYER ALTUGLAS® SHIELDUP



Chiffon en microfibre ou éponge humide, propre et douce



Pas de chiffon abrasif




Savon ou détergent doux et eau tiède ou nettoyant Altuglas® ou un nettoyant antistatique (pour éviter d'attire la poussière)

Ou liquide de nettoyage pour vitres, benzène, alcool concentré et solvants



❖ Pour toute surface : Rincer et sécher avec un chiffon humide ou une peau de chamois

COMPARAISON ENTRE MATIÈRES ACRYLIQUES SUR LA RÉSISTANCE CHIMIQUE




le gel hydroalcoolique est généralement composé d'éthanol ou d'isopropanol



Le PETG n'a pas été testé par Altuglas

SOYEZ PRUDENT



Utilisez la bonne méthode de nettoyage

L'équipe Altuglas International